SPLASHDRONE B

Módulo de Liberación de carga impermaeble con Cámara 4K y Gimbal de 1 eje

Manual de usuario





Contenidos

Instalación	03
Funcionamiento Control del Gimbal	04 04
Control de la Cámara Control de Liberación de Carga	04 04
Cámara	04
Instalación de la tarjeta Micro SD	05
Configuración y uso de la cámara	06
Configuración de la cámara	07
Configuración de vídeo	07
Configuración del sistema	07
Indicador de cámara	08

1.Instalación

Representación Gráfica	Descripción
	1. Afloje el tornillo en la parte inferior del dron.
	2. Monte el módulo en la placa inferior y asegúrelo con el tornillo de fijación.
	 Inserte el enchufe del cardán en el zócalo correspondiente en la parte inferior del dron, y apriete la tapa impremeable del enchufe. (Asegúrese de alinear el enchufe correctamente antes de insertarlo, una fuerza excesiva puede dañar el enchufe y el conector, y si está encendido, puede dañar la cámara y el dron)
	4. Acabado.

2. Funcionamiento

Control del Gimbal



Control de la Cámara



Control Liberación de carga



3. Cámara

La cámara ofrece soporte máximo para 24 cuadros por segundo de video 4K. Su tecnología superior de estabilización de imagen electrónica, combinada con el diseño de un sistema de gimbal mecánico impermeable de alta precisión, puede garantizar la estabilidad de la cámara en movimientos de alta velocidad, con menos pérdidas y tomas en tiempo real de videos y fotos.

Instalación de la tarjeta Micro SD

- 1. Abra la tapa de goma suave en la parte superior de la cámara e inserte la tarjeta Micro SD en la dirección correcta.
- 2. Sujete el tapón de goma.





Interruptor Wifi: Pulse brevemente ON, vuelva a pulsar OFF.

El sistema de cámara Splash Drone 3 admite una tarjeta Micro SD de hasta 64 GB de capacidad máxima. Debido a que la cámara requiere velocidades rápidas de lectura y escritura de datos de video con alto flujo de bits, use la tarjeta Mirco SD de Clase 10 o UHS-1 o superiores para asegurar la grabación normal de la cámara.







Para garantizar la estabilidad del sistema de la cámara, la duración de un solo video se limita a 15 minutos.

Ajustes y uso de la cámara.

1. Instalación de la Aplicación (APP):

Sistemas IOS: para dispositivos Apple, busque la aplicación SwellCam en la tienda de Apple e instale la aplicación.

Sistemas Android: pueden descargar la instalación de APK en la web www.swellpro.com

2. Conexión WIFI de la cámara :

Tenga en cuenta que el WiFi se utiliza solo con fines de configuración previa al vuelo, y se debe desactivar antes de despegar.

- a.) Encienda el drone, la cámara se encenderá automáticamente, encienda el WIFI de la cámara, el indicador rojo se encenderá indicando que la cámara está encendida y está en modo wifi.
- b.) Abra el WIFI en su teléfono, busque el nombre de los dispositivos móviles SwellCam y solicite conectarse, ingrese la contraseña inicial - 12345678 y conéctese.

3. Usando la Aplicación (APP):

Abra la aplicación de la cámara en la pantalla de vista previa de la cámara. En la aplicación, puede configurar los parámetros de la cámara y el video, también puede controlar la cámara para tomar fotos o videos, y otras funciones relacionadas.



Configuración de la Cámara

Formato Imagen JPEG

Tamaño Foto 14M - 10M - 5M

Marca de tiempo APAGADO - ENCENDIDO

Velocidad ráfaga APAGADO - 3 fotos/segundo

Minutero APAGADO, 5 segundos o 10 segundos

Temporizador 3 segundos/foto, 5 segundos/foto 10 segundos/foto, 30 segundos/foto

Configuración de Grabación

Resolución Control APP: 1920x1080 (P30 / P60) - 1280x720 (P30 / P60)

Control Remoto: 2880x2160 (24p) - 2560x1440 (30p) -

1920x1080 (30/60p) - 1280x720 (30/60p)

Formatos Vídeo MOV - MP4

Marca de tiempo APAGADO - ENCENDIDO

Nota: la resolución de video de la APLICACIÓN (APP) y de la cámara de control remoto es diferente, seleccione la mejor resolución de acuerdo con sus necesidades específicas.

Configuración del Sistema

Idiomas Inglés, Chino

Voltear imagen 180° - APAGADO

Configuración hora ----

Contraseña WIFI

ISO AUTO 100 200 400 800 1600

EV -2 -1.5 -1.0 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0

Balance blancos	AUTO, Nublado, Soleado, Lámpara incandescente, Lámpara fluorescente			
OSD	ENCENDIDO, APAGADO			
Grabación	ENCENDIDO, APAGADO			
Formato Vídeo	PAL, NTSC			
Medida	Medición global, Ponderada al centro, Punto fijo			
Frecuencia	50Hz, 60Hz			
Formato	ACEPTAR / CANCELAR			
Configuración Predeterminada ACEPTAR / CANCELAR				
Camera Indicator				
•—	VERDE Encendido (fijo)	Encendido en modo de vista previa		

	· _ · · = = = · · · = · · · · · · = (· ·) =)	
••••••	VERDE Parpadeo lento	Guardando foto o video
•	ROJO Endendido (fijo)	WIFI Encendido
	Rojo Apagado	Wifi Apagado

SPLASHDRONE

Módulo de Liberación de carga impermaeble con Cámara 4K y Gimbal de 1 eje -8- V1.0-ES 2017.07